

Bezpečnostní poučení pro používání pneumatického stanu

Rychlá provozní pravidla pro pneumatické stany REATEK s uzavřeným vzduchovým rámem.

Stan musí být vždy řádně ukotven a při venkovním používání pod dohledem kompetentní osoby. Při překročení větrného limitu, bouře nebo ztrátě stability okamžitě přerušete používání a stan bezpečně vyfoukněte.

Před montáží

- 1 Vyberte rovnou plochu bez ostrých předmětů, horkých povrchů, vedení a překážek. Zachovejte bezpečný odstup od dopravy, budov a elektrických zařízení.
- 2 Zkontrolujte plášť, vzduchové vaky, ventily, zipy, švy, kotevní body, lana, kolíky nebo závaží. Poškozený stan nepoužívejte.
- 3 Určete kompetentní osobu odpovědnou za montáž, kotvení, sledování počasí a bezpečnost po celou dobu používání.

Nafukování

- 1 Červený přetlakový ventil ponechte pevně dotažený. Nemanipulujte s ním.
- 2 Rám nejprve rychle naplňte přes velký otvor po vyšroubování černého nafukovacího ventilu. Poté ventil namontujte zpět a dotlačujte přes horní otvor.
- 3 Nemá-li výrobek jiné označení, doporučený tlak je 3,2 až 4,2 PSI; nikdy nepřekračujte 4,5 PSI.
- 4 Elektrické čerpadlo používejte pouze v suchu a podle jeho návodu; po nafouknutí je odpojte. Pneumatický stan nepotřebuje nepřetržitý chod čerpadla.

Kotvení a počasí

- 1 Ukotvěte každý předepsaný bod. Na měkkém podkladu použijte vhodné kolíky, na pevném podkladu dostatečně těžká závaží nebo schválené pevné body.
- 2 Od 20 km/h použijte všechna přídatná lana a častěji kontrolujte kotvení. Pokud štítek modelu nestanoví nižší limit, maximum je 35 km/h pro 3x3 až 6x6 a 30 km/h pro 7x7 a 8x8.
- 3 Při nárazech větru, bouře, sněžení, krupobití nebo hromadění vody na střeše stan nepoužívejte. Předpověď počasí průběžně kontrolujte.

Během používání

- 1 Nedovolte lezení, skákání, houpání na konstrukci ani zavěšování reklam, světel či jiných předmětů mimo body určené výrobcem.
- 2 Zabraňte neoprávněným osobám v přístupu k ventilům a kotvení. Udržujte volné vstupy a únikové cesty.
- 3 Pravidelně kontrolujte tuhost rámu. Pokles teploty snižuje tlak, růst teploty jej zvyšuje. Vždy zůstaňte v povoleném rozsahu.

Demontáž a skladování

- 1 Před vyfukováním stan vyprázdněte, odpojte osvětlení a odstraňte bočnice a příslušenství podle manuálu.
- 2 Stan čistěte jemně vodou nebo vhodným mýdlovým roztokem. Nepoužívejte rozpouštědla ani agresivní chemikálie.
- 3 Nikdy nebalte vlhký stan. Před složením musí být zcela suchý a skladovaný v suchém, čistém a větraném prostoru.