

POUČENÍ O POUŽÍVÁNÍ NAFUKOVADLA

Důležitá upozornění pro obsluhu

- 1. Výběr místa.** Umístění musí chránit kolemjdoucí, dopravu i cizí majetek. Zároveň musí zabránit poškození poutače o předměty, budovy, zařízení a jiné překážky v okolí.
- 2. Odpovědná osoba.** Na celou dobu používání určete způsobilou osobu nebo osoby pověřené provozní bezpečností a péčí o výrobek.
- 3. Dohled.** Pověřená obsluha zajišťuje přiměřený dohled, aby nedošlo k ohrožení osob, poškození cizího majetku ani výrobku.
- 4. Napájení a ventilátor.** Sledujte jejich činnost. Při výpadku zajistěte, aby se v prostoru poklesu nenacházely osoby ani cizí majetek. Doporučuje se zařízení upozorňující na přerušení chodu ventilátoru.
- 5. Stabilita a kotvení.** Kontrolujte pevné ukotvení k zemi. Uvolněné prvky bezpečně upevněte a dotáhněte. U externího dmychadla ověřujte stabilitu, rovné postavení a rovně napnutý přívodní rukávec.
- 6. Nepovoláné osoby.** Zabraňte neoprávněné manipulaci s nafukovadlem i dmychadlem.
- 7. Déšť.** Používání za deště se nedoporučuje. Původní záruční podmínky vylučují škody vzniklé používáním za nepříznivého počasí.
- 8. Mokrý prostředí.** Výrobek s elektrickým zařízením nepoužívejte v mokřém prostředí. Motor musí zůstat suchý. Mokrý zařízení bezpečně odpojte od sítě a před dalším použitím důkladně vysušte; při pochybnostech je nechte zkontrolovat.
- 9. Vítr.** Podklad uvádí mírný vítr do 20 km/h, přičemž rozhoduje tvar a velikost. Velké poutače mohou mít nižší odolnost. Vždy používejte vhodná lana a kotvy; při silnějším nebo silném větru se venkovní provoz nedoporučuje. Konkrétní limit ověřte pro daný model.
- 10. Nikdy nebalte mokré nafukovadlo.** Před balením a skladováním musí být zcela suché. Plísň a poškození materiálu v důsledku skladování za vlhka nejsou podle původních podmínek součástí záručního servisu.